



Handleiding gebruik biljettensorteermachine volgens richtlijnen

PRO-NOTE 1.5F



Euronet®

PRO-NOTE 1.5F



Voor je de geldautomaat gaat vullen moet je de biljetten controleren op echtheid en kwaliteit met de geleverde biljettensoortermachine van YourCash, namelijk de ProNote 1.5F.

Dit is verplicht volgens de regels van de Europese centrale bank (ECB) en de Nederlandse bank (DNB).

SINGLE FIT

Controleer of de automaat op SINGLE FIT (A) Staat. In deze stand wordt er per soort (denominate) gesorteerd.



Is dat niet het geval verander het dan middels het MODE (B) knopje



Controle biljetten

leg de biljetten op de bovenste vak **(A)** van de biljettsorteermachine.
 In het kleine vakje **(B)** komen de biljetten die UNFIT of REJECTED zijn. Unfit zijn biljetten die beschadigingen vertonen zoals een oortje, REJECT zijn biljetten die als verdacht worden aangemerkt.
 De biljetten in het grote vakje **(C)** zijn goedgekeurd en mogen gebruikt worden in de geldautomaat.



2nd Run

De biljettsorteermachine zal u vragen om een tweede ronde (2nd run) te starten. Sla deze stap over en druk op clear. De UNFIT en REJECTED biljetten moeten afgestort worden en mogen niet gebruikt worden in de geldautomaat.



Vullen geldautomaat

U bent nu klaar om de geldautomaat te vullen!

Let op: De Nederlandsche Bank adviseert om bankbiljetten uit de eerste serie (ook wel ES1-biljetten genoemd) uit de roulatie te halen en deze om te wisselen voor ES2-biljetten.

Voorbeeld ES1 biljetten



Storingen

Als er een storing optreedt, stopt de teller automatisch en wordt op het display de betreffende foutmelding weergegeven. Een volledige lijst met oplossingen vindt u in de gebruikershandleiding die bij de biljetten sorteermachine is geleverd.



TECHNISCHE HULP

 020 800 25 70

Euronet.
Thank you